

잉크미디어 MFC-J430W / J825DW / J625DW / J6710DW / J5910W LC40 모델호환 무선 이지카트리지 설명서

★주의사항: 매뉴얼을 꼼꼼하게 살피신 후 설치 부탁드립니다.★



1. 구성물(기종에 상품에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| ① 잉크미디어 LC40 호환 브라더 무한이지 카트리지 4색 세트 | ③ 센서가이드 |
| ② 라텍스 장갑 | |

- 2 -

2. 프린터에 잉크키트를 설치

★ 정품 카트리지와 무한 카트리지를 섞어서 설치가능합니다 ★

<p style="text-align: center;">120도 이상</p>		
<p>그림 2-1</p> <p>프린터의 우측 카트리지 커버를 열어서 제거합니다.</p>	<p>그림 2-2</p> <p>프린터를 들고 커버를 아래로 내리면서 우측 센서부를 프린터 안쪽으로 밀면 커버가 자연스럽게 분리됩니다.</p>	<p>그림 2-3</p> <p>잉크미디어 브라더 무한이지카트리지를 설치해주세요.</p>
<p>그림 2-4</p> <p style="color: red;">카트리지를 밀어넣으면 '딱' 하며 고정쇠가 잠길때까지 밀어주세요.</p>	<p>그림 2-5</p> <p>순서대로 카트리지를 설치합니다.</p>	<p>그림 2-6</p> <p style="color: red;">사진 상에 보이는 카트리지의 작은 마개를 모두 열어주세요.</p>
<p>그림 2-7</p> <p>이제 센서가이드를 설치합니다. 사진은 센서가이드입니다. 빨간 동그라미 부분이 프린터 안으로 들어갑니다.</p>	<p>그림 2-8</p> <p>센서 가이드를 사진처럼 넣어주세요. 길게 밀어넣어서 고정해주세요. 일정 길이 이상 고정되는 느낌이 나도록 넣어줍니다.</p>	<p>그림 2-9</p> <p>센서가이드가 고정되면 화면의 상태창이 정상적으로 변경됩니다.</p>
<p>그림 2-10</p> <p>설치완료입니다. 이제 사용하시면 됩니다.</p>		

3. 카트리지에 잉크 리필하기(보충용 잉크를 별도 구매하셨을 경우에만 해당)

		
<p>그림 3-1</p> <p>사진처럼 부족한 잉크의 잉크통을 마개와 결합하여 만듭니다.</p>	<p>그림 3-2</p> <p>동봉된 라텍스 장갑을 착용한 뒤, 사진과 같이 카트리지의 큰 마개를 열어주세요.</p>	<p>그림 3-3</p> <p>색상이 섞이지 않도록 마개가 설치된 잉크통을 큰 마개 구멍에 잘 맞춰서 잉크를 적정량 보충합니다.</p>

		
<p>그림 3-4</p> <p>적정선까지 잉크를 보충해준 뒤 다시 큰 마개를 막아줍니다. 잉크보충 완료입니다.</p>	<p>그림 3-5</p> <p>작은 마개가 닫혀 있으면 다시 열어줍니다.</p>	

4. 사용상 주의사항

- ① 잉크미디어 무한 이지카트리지를 개조하거나 타사 리필잉크를 보충하여 발생한 **프린터(복합기) 또는 잉크카트리지 손상**은 잉크미디어에서 책임지지 않습니다.
- ② 무리한 헤드청소는 **헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진상태로 기다려주세요.**

※ 차후 브라더 무한이지리트 재구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사 홈페이지로 문의바랍니다. 감사합니다.

(주)잉크미디어
 서울시 용산구 원효로2가 44-7 창일빌딩3층
 ▶ 홈페이지 www.inkmedia.co.kr
 ▶ 연락처 02-701-9222 (내선21/22)