

캐논 DIY 원터치 자동잉크 충전기

잉크리필 매뉴얼

CANON 잉크카트리지 750 / 751 전용

[iP7270 / MG5470 / MX727 / MG6370 / MX927]



※본 매뉴얼을 참조하여 따라해주세요. 매뉴얼을 따르지 않은 부적절한 사용법은 제품을 망가뜨릴 수 있습니다.



01. 다 쓴 캐논 잉크 카트리지와 리필잉크를 준비한다

카트리지에 홀로 구멍을 뚫거나, 주사기, 주입식 캡등을 추가구매하실 필요가 없습니다.



05. 장착된 카트리지를 바닥에 똑바로 세워 놓고 맨 위쪽 PUSH 버튼을 세게 한번만 눌러줍니다.

충전중에는 반드시 세워둔 상태에서 뒤집지 말아주세요 (잉크가 새 수 있습니다)



02. 잉크 주입구의 위치를 확인한다.

잉크가 들어가는 입구쪽으로 나란히 배치합니다.(절대 반대방향으로 억지로 장착하시면 안됩니다)



06. 버튼에서 손을떼고 약 10초간 가만히 세워주세요

잉크 주입구를 통해서 잉크가 자동으로 카트리지 쪽으로 흘러들어갑니다.



03. 리필잉크 홈에 모서리를 끼워 잉크 주입구가 맞닿도록 한다.

카트리지에 튀어나온 모서리 부분을 홈에 먼저 끼워줍니다.



07. 리필잉크통을 제거하여 충전을 완료합니다.

1회용 제품이므로 잉크가 통안에 남아도 사용하지할 수 없습니다.



04. "딱" 소리가 날때까지 잉크의 반대편을 잡고 눌러줍니다.

소리가 나야 제대로 장착된 상태 입니다.



08. 잉크가 튀거나 손에 묻지않고 깔끔하게 충전완료 되었습니다.

사용하고난 리필잉크통은 분리수거해 버려주시면 됩니다.

주의사항!

잉크 충전 후 프린터에 끼워서 작동시 액정에
에러 메시지 1688, 잉크를 다 썼습니다, 잉크탱크를 교체 합니다와 같은
 메시지가 뜰 경우 **프린터 중지버튼을 7초간** 눌러주세요