

Inkmedia 잉크미디어

프린팅과 이미지의 모든것!

잉크미디어 NEW HP 8610/8640/8620/8660 Series 모델 호환
무한키트(T오피스키트) 설명서

V 1.0

★주의사항★

1. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 hp 뉴오피스 잉크를 구입해서 사용해주세요.
(타사 잉크 보충 시 불이익을 받을 수 있습니다.)
2. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [고급]으로 선택해주세요.
3. ★매우중요★ 본 제품은 일정량 사용하면 잉크가 소진되었다고 프린터 액정에 카트리지가 문제가 출력됩니다.
이 경우 프린터 뚜껑을 달아다가 열면 문제가 해결 됩니다. (자세한 사항은 아래에 기재)



사용할 때는 꼭 작은 고무마개를 열어주시고,
이동하거나 장기간 사용하지 않을 시에는 막아주세요.

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

① 잉크미디어 950/951호환 무한키트	② 라텍스장갑 1켤레
③ 매뉴얼 1부	

※제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 4색 모두 열어주세요. 고무캡을 열지 않으면 잉크공급이 되지 않습니다.

2. 기존에 사용하던 정품카트리지를 제거 후 잉크미디어 무한잉크키트를 장착 (정품 카트리지는 잉크가 다 소진되도록 사용하지는 마십시오. 그 이전에 무한키트로 교체해주세요.)

그림 1-1 뚜껑을 열면 헤드몽치가 중앙으로 옵니다. 정품 카트리지를 제거해주세요.	그림 1-2 하나씩 눌러서 빼줍니다.	그림 1-3 헤드에서 정품카트리지가 모두 제거되었습니다.
그림 1-4 무한키트를 사진과 같이 넣고 정품카트리 지 끼울 때처럼 끼워주세요.	그림 1-5 새제품이라 약간 뻑뻑할 수 있으니 힘 있게 밀어주면 들어갑니다.	그림 1-6 무한잉크가 헤드에 장착되었습니다.
그림 1-7 무한키트가 설치된 헤드몽치를 사진처럼 오른쪽 가장 구석으로 밀어넣어줍니다.	그림 1-8 호스고정 가이드가 부착된 호스를 프린터에 부착해줍니다. 뒷면 보호테이프를 제거해주시 요.	그림 1-9 해당 위치에 부착해주세요. 아래 자세한 사진 참조해주세요.
그림 1-10 클립이 위 이미지처럼 부착되면 됩니다. 우측에서 본 모습입니다.	그림 1-11 이번에는 좌측에서 본 모습입니다.	그림 1-12 케이블은 사진처럼 여유가 남도록 해주시면 됩니 다.

그림 1-13	그림 1-14	그림 1-15
이제 정면덮개를 닫고 케이블을 위사진처럼 정리해줍니다. 전원이 들어와 있으면 내부에 헤드가 움직일 것입니다.	프린터와 잉크탱크는 꼭 같은 높이선상에 위치해야 합니다.	에어홀 마개작은 구멍의 고무 캡을 열어주세요. 잉크 충전시에는 막아주세요.
그림 1-16	그림 1-17	
4가지 색상의 고무캡을 모두 열어 줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사로 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다. 고무캡을 분실하지 마세요.	프린터의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다(높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상출력 안되고 헤드손상될수 있음)	

다음과 같은 증상이 발생할 경우 참고해주세요.

	HP8640 복합기(무한) 제품은 일정량 사용하면 잉크가 소진되었다고 인식하여 다음과 같은 화면을 액정에 표시합니다. 이 경우 프린터 덮개를 열었다가 카트리지 움직임은 것을 확인한 뒤 뚜껑을 닫으면 정상적으로 사용이 가능합니다. 이때 표시되는 예상 잉크량은 정품기준으로 표시되므로 무한잉크공급기의 실제 잉크량과는 무관합니다.
그림 8-1	

- ① 무리한 헤드청소는 **헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주세요.**
- ② 잉크탱크에 잉크가 빈 상태로 출력할 경우 헤드에 손상이 올 수 있습니다. 잉크탱크의 잉크잔량을 수시로 확인해주세요.
- ③ **잉크 충전 시에는 작은 마개는 닫고 잉크 충전을 해주세요.**
그렇지 않으면 정압이 무너져서 프린팅 시 잉크출력이 되지 않을 수 있습니다.

○ 차후 보충잉크, 카트리지 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

(주)잉크미디어
서울시 용산구 원효로2가 44-7 창일빌딩3층
담당 : 02-701-9222(내선21)
<http://www.inkmedia.co.kr>

3. 무한키트 설치후 혹은 사용중에 프린터 LCD혹은 PC에서 나오는문구

- ① **“중고 혹은 모조카트리지가 설치되어 있습니다.”** 관련 문구
-> 무시하시고 '예' 나 '확인'버튼을 눌러주시고 인쇄를 계속 하시면 됩니다.
- ② **프린터에 잉크잔량 표시가 되지 않습니다.**
-> 정상입니다. 초기에 잔량표시가 되다가 나중에 안 될 경우가 있으나 정상이니 그대로 사용하시면 됩니다.

※ 무한키트 잉크탱크에 잉크를 보충하여도 칩의 정보는 리셋이 되지 않으므로 잉크 잔량이 표시되지는 않습니다. pc화면에 “잔량확인할 수 없음”이 뜨거나 프린터 화면에 잔량이 빈 것으로 나올 수 있습니다.
-> 프린터에는 아무런 장애가 발생하지 않습니다. 무시하고 사용하시면 됩니다.