

★주의사항★

1. 잉크미디어 홈페이지 www.inkmedia.co.kr 에서 리얼포토잉크를 구입해서 사용해주세요. 침도 구매가능합니다.
(타사 잉크 보충 시 헤드 손상, 수명단축 등으로 인한 A/S 불이익을 받을 수 있습니다.)
2. 설명서, 주황색 카트리지를 출더, 주사기 바늘은 버리지 말고 반드시 보관해주세요.
3. 많은 양을 출력하거나 컬러 이미지 출력 시 '인쇄기본설정'에서 인쇄품질을 [고급]으로 선택해주세요.
4. ★중요★ 프린터와 외부잉크 탱크는 반드시 높이가 동일선상에 설치완료 되어야 합니다.



사용할 때는 꼭 작은 고무마개를 열어주시고, 이동하거나 장기간 사용하지 않을 시에는 막아주세요.

1. 구성물(기종에 따라 조금씩 차이가 있을수 있음)

잉크미디어 리얼 무한 공급기	① 라텍스장갑 1켄레
② 프린터 덮개 쿠션	③ 12ML 주사기+통바늘
④ 일자가이드	⑤ 센서가이드




※제품을 사용할 때는 반드시 잉크탱크의 작은 고무캡을 모두 제거해주세요. 고무캡을 제거하지 않으면 잉크공급이 되지 않습니다.(제거된 고무캡은 반드시 보관)

※호스 고정 밸브도 올려주세요. 올리지 않을 경우 잉크공급이 원활하지 않고 헤드에 손상이 발생할 수 있습니다. (뒷면 참조)

2. 프린터에 잉크미디어 리얼무한키트 설치

그림 2-1 그림처럼 카트리지를 삽입해주세요.	그림 2-2 무한키트를 설치하고 사진처럼 '딸깍' 소리가 나도록 눌러서 끼워줍니다.	그림 2-3 일자가이드에 부착된 양면테이프 비닐을 제거합니다.
그림 2-4 해당위치에 일자가이드를 부착해줍니다. 이미지를 자세히 봐주세요.	그림 2-5 일자가이드 고정 후 빨간색 네모 박스된 부분을 손으로 눌러 분리시킵니다. 사진의 조그마한 부분이 위로 올라오도록 설치합니다.	그림 2-6 사진처럼 분리해주세요.
그림 2-7 프린터 헤드몸치를 그림처럼 왼쪽으로 밀어줍니다.	그림 2-8 끝까지 밀어준 다음 튜브가 끼이지 않게 일자가이드에 걸여줍니다	그림 2-9 튜브를 일자가이드에 걸여준 모습입니다.
그림 2-10 손으로 눌러 끼웁니다.	그림 2-11 눌러끼워서 완성한 사진입니다.	그림 2-12 헤드몸치를 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.

		
<p>그림 2-13 튜브가 꼬이지 않게 화살표 방향으로 가지런히 정리해줍니다.</p>	<p>그림 2-14 잉크탱크를 프린터 옆에 나란히 두고 호스 차단밸브를 위로 올려서 열어주세요.</p>	<p>그림 2-15 사진처럼 올려주시면 카트리지에 잉크가 정상적으로 공급이 됩니다.</p>
		
<p>그림 2-16 프린터와 잉크탱크는 꼭 같은 높이선 상에 위치해야 합니다.</p>	<p>그림 2-17 에어홀 마개작은 구멍의 고무 캡을 4개 모두 열어주세요.</p>	<p>그림 2-18 4가지 색상의 고무캡을 모두 열어 줍니다. 프린터 사용 시 공기가 주입될 구멍입니다. 추후 당사로 a/s 보내실 때는 위 마개를 다 막아야 합니다. 고무캡을 분실하지 마세요.</p>
		
<p>그림 2-19 덮개쿠션입니다. 뒤에 양면테이프에 종이를 떼줍니다.</p>	<p>그림 2-20 덮개쿠션을 해당 위치에 부착해줍니다. 모두 2개입니다.</p>	<p>그림 2-21 동봉된 센서 가이드는 해당 위치에 넣어주세요. 그러면 프린터 덮개가 덮인 것으로 인식하고 헤드가 움직입니다.</p>
		
<p>그림 2-22 빨간 네모에 해당 위치에 센서가이드를 꽂아줍니다.</p>	<p>그림 2-23 프린터의 바닥높이와 무한키트 바닥면의 높이를 항상 동일하게 놓아줍니다 (높거나 낮을 경우 잉크가 세고 정상 출력안되고 헤드손상될수 있음)</p>	

<p>삼성 제품이 아닌 카트리지</p>  <p>삼성 정품잉크가 아닌 비정품 잉크 카트리지가 설치되었습니다.</p>	<p>정품 삼성 잉크가 떨어짐</p>  <p>카트리지 충전 또는 고갈됨. 카트리지를 교체하거나 [OK]를 눌러 계속</p>	<p>프린터 세트 구매 시에 동봉된 무한침은 정품칩이 아니므로 다음과 같은 메시지가 출력될 수 있습니다. 그럴 경우 OK 버튼을 눌러주시면 됩니다.</p> <p>화면이 없는 프린터의 경우  각 카트리지 색상버튼과 급지버튼에 정열등이 깜빡거립니다. 이 경우 급지버튼을 눌러주시면 해결됩니다.</p>
---	--	--

-> 설치완료입니다. ★프린터 전원을 켜줍니다.★

3. 사용상 주의사항

- ① 그림이 들어 있는 시안이나 도표등을 다량 출력하실 경우 PC에서 인쇄 품질을 **최상**으로 놓고 출력하셔야 무한키트의 카트리지내 잉크가 빠지는 현상이 없습니다. 이러한 이유는 해당 프린터의 정품잉크 카트리지 자체의 크기가 워낙 작아서 발생할수 있는 문제입니다. 텍스트만 있는 문서는 자동 혹은 보통 품질로 인쇄하셔도 상관없습니다.
 - ② 인쇄물에 번딩이 생길 경우 헤드청소후에도 번딩이 생길 경우에는 **잉크카트리지** 내에 잔량이 **60% 이하인** 경우에는 무한키트에서 잉크카트리지를 분리하여 잉크를 충전하여 주어야 합니다.
 - ③ 무리한 헤드청소는 **헤드손상의 원인**이 될 수 있습니다. 헤드청소는 3회이상 연속으로 실시하지 마십시오. 연속 3회 헤드청소 후에도 노즐안정화가 이루어지지 않는 경우 **1시간 정도 전원이 켜진 상태로 기다려주십시오.**
 - ④ 노즐에 공기가 빠지고 **잉크가 자동으로 채워**집니다.
 - ⑤ BLACK(PIGMENT)의 경우 잉크잔량이 **없는 상태**에서 연속 출력이 될 경우 **헤드손상이 심할 수 있습니다.** 사용 중 블랙색상에 줄이 생기면 잉크를 즉시 충전하여 주십시오.
*** 여러 차례 세척 후 정확하게 장착을 해보아도 개선되지 않을 경우 IC CHIP의 손상으로 의심되므로 새로운 카트리지를 구매하여야 합니다.**
- 차후 보증잉크, 무한침 구매 및 제품에 관한 문의, A/S는 당사홈페이지 www.inkmedia.co.kr로 문의하시기 바랍니다. 감사합니다.

MMDC-180-A4

Matte/Matte Double Coated Paper

- 전문가용 최고급 Matte/Matte Double Coated Paper 포토용지
- 부드럽게 양면 코팅된 순백색의 매트용지
- 무광택의 고급스러운 느낌
- 양면이 MATTE/MATTE로 더블코팅되어 다양한 출력을 가능
- 최상의 해상도 시안표현(최고 해상도 5760dpi지원)
- **염,안료잉크 병행사용 가능**
- 모든 잉크젯 프린터에 호환(단, 염료승화형 제외)

MADE IN KOREA

Inkmedia <http://www.inkmedia.co.kr>

프린팅과 이미지의 모든것

A4 210x297mm **180** g/m² **50** Sheets

※ 본 설명서는 양면 무광 매트지(matt) 180g을 사용했습니다.